

# Dotec-Audio DeeTP

## ユーザーガイド

### はじめに

Dotec-Audio DeeTP をご購入頂き誠にありがとうございます！  
本プラグインは下記の特徴を持つトゥルーピーク レベラーです。

- mp3 変換などリサンプリング時に問題となる TruePeak の値を設定したレベルに自動調整
- 独自のアルゴリズムにより 16 倍オーバーサンプリング以上に相当する測定を少ない CPU 負荷で動作
- TruePeak 処理を専門に受け持つため、マスタリングプラグインの選択肢が自由になります

### 1. インストール方法

#### 1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

なお、お使いの DAW ソフトが 64 ビット版である場合は「64bit」フォルダ以下のファイルを、32 ビット版である場合は「32bit」フォルダ以下のファイルを使用して下さい。

#### 2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「install.pkg」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

### 2. 操作パネルの説明



#### ENABLE ボタン(左上):

DeeTP を有効にします。オフでバイパスされます。

#### トゥルーピーク調整ボタン(+/-):

目標とするトゥルーピークの音量を増減します。

## シリアルキーの登録方法

DOTEC-AUDIO 製品は「デモ版」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「製品版」になります。  
ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。

### Step 1



デモ版のプラグイン右上に表示されている「Registration」というボタンをクリックします(※)。

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。

### Step 2

A screenshot of a 'Registration' dialog box. The title is 'Registration'. Below the title, it says 'Please enter the serial key and your e-mail address for the registration.' There are three input fields: 'Serial key', 'E-mail address', and 'E-mail address(Verify)'. Each field has a red arrow pointing to it. At the bottom, there are three buttons: 'Open the shopping page', 'Cancel', and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red border.

ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアドレスを入力してください(※)。

その後「OK」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。  
無事認証が完了すれば「Registration」ボタンが非表示となり「製品版」となります。

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。